

MANUAL CEB 510P





INDHOLDSFORTEGNELSE

MANUAL	SIDE 3
MASKINE.....	SIDE 3
TYPE	SIDE 3
ANVENDELSE.....	SIDE 3
MONTERING.....	SIDE 3
DEMONTERING.....	SIDE 3
DRIFT	SIDE 3
FEJLSKEMA.....	SIDE 4
VEDLIGEHOLD.....	SIDE 4
EFTERSYN.....	SIDE 4
REPARATIONER	SIDE 4
TEKNISKE SPECIFIKATIONER.....	SIDE 4
PRODUCENT / LEVERANDØR	SIDE 5
RESERVEDELE	SIDE 6
Montagehuller	SIDE 7

MANUAL

MASKINE:

Elektrisk kontrolbox

TYPE:

CEB510P

ANVENDELSE:

Kontrol og styring af 14 watt UV lampe. Kontrolbox kan forsyne ekstern kontrolampe som bruger 230V 50Hz. Kobles over klemmerne X1 og X6

MONTERING (Skal altid udføres af faguddannet personale):

Skabet åbnes og montagepladen udtages ved at løsne de 4stk. skruer. Monter EI-kassen, direkte eller ved hjælp af beslag, på et fast underlag. Centerafstand mellem skruehuller, se side 15 samt bagside af kasse.

Efter montage af el-kasse, placeres montagepladen i el-kassen og skrues fast med 4 stk. skruer. Hvis kabel til UV-Lampe har været afmonteret, monteres kabel på klemme 1,2,3 og 4. Den anden ende af UV kablet monteres på UV-anlæg med stikforbindelsen.

Sæt stik i stikkontakt.

Skal jord forbindes i følge gældende regler.

DEMONTERING (Skal altid udføres af faguddannet personale):

Hvis styreskab skal nedtages for reparation eller af anden årsag, skal el-forsyningen afmonteres. Dernæst fjernes stikforbindelsen til UV-anlægget

Hvis monteret med montagebeslag fjernes skruer og kassen kan nu nedtages.

Hvis monteret direkte på væg skal kabel til UV-lampen afmonteres og montageplade udtages af kasse. De 4 stk. Skruer som sidder under montageplade fjernes og kasse kan nu nedtages fra væg.

DRIFT:

Inden opstart kontrolleres for korrekt montage samt at ledninger ikke er beskadiget.

Tænd for forsyningsspændingen, nu vil kontrollampe lyse dette indikerer at UV-lampe er tændt.

Hvis UV-lampe slukker under drift vil kontrollampe slukke.

Når UV-lampe skiftes se venligst manual for det anlæg som EI-kassen er tilsluttet.

Kassen kan under drift blive varm (Håndvarm), dette er normalt. Hvis kasse bliver meget varm, skal anlægget afbrydes og servicetekniker tilkaldes.

FEJLSKEMA:

TILSTAND	FEJL	UDBEDRING	BEM.
Kontrollampe lyser Afbryder "ON"			Anlæg er tændt og fungerer korrekt
Kontrol lampe slukket Afbryder "ON"	Defekt UV-Lampe Defekt kontrol lampe Defekt Spole	Udskift UV-lampe Udskift kontrol lampe Udskift spole	Ved defekt kontrol lampe er UV-Lampe stadig tændt. Afbryd for spænding inden disse dele udskiftes.
Anlæg bliver meget varmt			Sluk anlæg og tilkald en tekniker.

VEDLIGEHOLD

EFTERSYN:

ÅRLIGT:

Gennemgå EI-kasse for løse ledninger, om nødvendigt, efterspænd skruer.
EI-kasse renses indvendigt med trykluft. EI-dele renses med væske beregnet for elektronik.

REPARATIONER:

Skal altid udføres af faguddannet personale.
Benyt altid originale reservedele.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Wattforbrug samlet anlæg
Spænding

36 Watt
230Volt 50Hz

PRODUCENT / LEVERANDØR:

JA WATERTECHNIC A/S

PORTHUSVEJ 107A

DK 5700 SVENDBORG

TLF. +45 47 38 29 39

FAX. +45 47 38 29 49

Email: salg@ja-as.dk

Homepage: www.ja-as.dk



RESERVEDELE / SPAREPARTS

POS.	Tekst / Description	Antal / No.	Lagernr. / Stock No.
H7	Gul Lampe / Yellow Lamp	1	1509-10070101
BALLAST	EC15 15W	1	1510-25110103
	4 polet stik / 4 pole connector	1	1517-27090106
ST 3	Glimtænder / Starter	1	1510-20060201
	Sokkel for Glimtænder / Holder for Starter	1	1508-28050201

Montagehuller / Bracket Holes:

